



**Tenir compte s'il vous plaît :**

- Art. DES408 avec le numéro d'annuaire 0900 10 40 55 ou 157 54 12 marchent sur le réseau d'appel radio Euromessage
- Art. DES408/1 avec le numéro d'annuaire 074 ... .. marche sur une fréquence TELEPAGE

DATE: 22. 03. 2007

CONTACT: 0848 88 99 99

THEME: **Switchbutler et Switchpayer sur le réseau Euromessage (fréquence UHF)**

Distribution d'appel radio du Switchbutler sur la fréquence EUROMESSAGE - dès 2008, le réseau d'appel radio EUROMESSAGE couvrira vraisemblablement l'essentiel des cantons de Zurich, St. Gall, Neuchâtel, Genève ainsi que la région autour de Bâle. En cas d'incertitude sur la couverture d'appel radio, nous recommandons de prendre contact avec Swissphone Wireless SA en téléphonant au numéro 0848 88 99 99. Switchbutler avec une fréquence TELEPAGE n'est par contre pas touché de cette adaptation du réseau.

**SWISSPHONE Wireless AG**

  
Daniela Tillessen  
Market Management

SWISSPHONE Wireless AG  
Seftigenstrasse 57  
CH-3007 Bern

Telefon 031 370 38 11  
Telefax 031 370 38 12  
[www.swissphone.ch](http://www.swissphone.ch)