

ISDN/Téléphonie – prises de raccordement RJ45/TT83 4 pôles jeu de construction/socle

Information produit

Description du produit

- Schémas des prises:
 - Blindé: a, c, e, f
 - Non blindé: m, o, p, q, tm
- Livrables dans les exécutions
 - EDIZIOdue
 - Standard
- Livraison avec autocollant de repérage, couvercle anti-poussière, serre-câble et instructions de raccordement

Caractéristiques communes

- 4 pôles
- Avec fixations vissables pour torons
- Couleur blanc

Schémas des prises




Schéma a




Schéma m




Schéma c




Schéma tm




Schéma o




Schéma e




Schéma f




Schéma p




Schéma q


Illustrations de produits (exemples)




EDIZIOdue
Apparil FM.TESortie
30°60x60 mm




EDIZIOdue
Apparil FSortie
30°60x60 mm




EDIZIOdue
Apparil BSM



Standard
Apparil PØ58 mm



Standard
Apparil PØ43 mm



Standard
Apparil BSE

Tableau de commande RJ45

Blindage	Schéma	Raccordements [pièces] RJ45	Sortie 30°	Exécution	Type / appareil	Référence	E-No
Blindé	a	1	✓	EDIZIOdue	FM.TE	ITS-70 718-61	878 451 000
					F	ITS-70 717-61	878 610 000
					BSM	ITS-70 019	977 801 000
					BSE	ITS-70 010	977 800 000
	c	2	✓	Standard	P Ø58	ITS-70 017-61	977 004 008
					P Ø43	ITS-70 018-61	977 005 008
					FM.TE	ITS-70 758-61	878 453 000
					F	ITS-70 757-61	878 612 000
					BSM	ITS-70 059	977 911 000
					BSE	ITS-70 050	977 910 000
Standard	P Ø58	ITS-70 057-61	977 114 008				
				P Ø43	ITS-70 058-61	977 115 008	



Suite du tableau de commande RJ45

Blindage	Schéma	Raccordements [pièces] RJ45	Sortie 30°	Exécution	Type/ appareil	Référence	E-No
Blindé	e	3	-	EDIZIOdue	FM.TE	ITS-70 778-61	878 458 000
					F	ITS-70 777-61	878 617 000
					BSE	ITS-70 070	977 923 000
				Standard	P Ø58	ITS-70 077-61	977 125 008
					P Ø43	ITS-70 078-61	977 127 008
	f	4	-	EDIZIOdue	FM.TE	ITS-70 788-61	878 459 000
					F	ITS-70 787-61	878 619 000
					BSE	ITS-70 080	977 930 000
				Standard	P Ø58	ITS-70 087-61	977 134 008
					P Ø43	ITS-70 088-61	977 136 008
Non blindé	m	1	✓	EDIZIOdue	FM.TE	ITU-70 718-61	878 463 000
					F	ITU-70 717-61	878 622 000
					BSE	ITU-70 010	977 840 000
				Standard	P Ø58	ITU-70 017-61	977 041 008
					P Ø43	ITU-70 018-61	977 042 008
	o	2	✓	EDIZIOdue	FM.TE	ITU-70 758-61	878 465 000
					F	ITU-70 757-61	878 624 000
					BSE	ITU-70 050	977 950 000
				Standard	P Ø58	ITU-70 057-61	977 151 008
					P Ø43	ITU-70 058-61	977 152 008
	p	3	-	EDIZIOdue	FM.TE	ITU-70 778-61	878 476 000
					F	ITU-70 777-61	878 629 000
					BSE	ITU-70 070	977 960 000
				Standard	P Ø58	ITU-70 077-61	977 161 008
					P Ø43	ITU-70 078-61	977 162 008
	q	4	-	EDIZIOdue	FM.TE	ITU-70 788-61	878 471 000
					F	ITU-70 787-61	878 631 000
					BSE	ITU-70 080	977 970 000
				Standard	P Ø58	ITU-70 087-61	977 171 008
					P Ø43	ITU-70 088-61	977 172 008

Tableau de commande TT83

Blindage	Schéma	Raccordements [pièces] TT83	Sortie 30°	Exécution	Type/ appareil	Référence	E-No
Non blindé	tm	1	-	EDIZIOdue	F	ITP-70 717-61	875 602 000
				Standard	BSE	ITP-70 010	975 325 008
					P Ø58	ITP-70 017-61	975 046 108
					P Ø43	ITP-70 018-61	975 036 108
					BSM	ITP-70 019	975 327 008

